

American Standard

INSTALLATION Template ACACIA-E

ABOVE COUNTER BASIN TF-0507

CARE AND MAINTENANCE

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

Do not use harsh abrasives or caustic cleaners to clean fixture surface. Amild detergent, warm water, and a soft cloth will remove normal dirt and soap accumulations from fittings and surfaces. Rinse thoroughly after cleaing and polish with a soft dry cloth to restore original luster of material.

ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อย่างอ่อน, ใช้น้ำอุ่น และผ้านุ่มๆ เช็ดคราบสกปรกออกจากบริเวณที่มีการสะสมของคราบสบู่ หลังจากเช็ดคราบสกปรกออกหมดแล้ว ให้นำผ้าแห้งทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วขัดเงาด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กลับมามีความแวววาวเหมือนเดิม

HOW TO MAINTAIN THE PROGUARD

การดูแลเทคโนโลยีโปรการ์ด

Do not use acid solution or detergents, alkaline solution and kind scrub brushes of hard. Using soft brushing, soft foam rubber, which don't scratch surfaces for cleaning

- Neutral detergent liquid cleaner earless surface

- Cleaned with just enough light by these species are or jam surface

ห้ามใช้น้ำยาคำความสะอาด หรือสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรดต่าง หรือ แปรงขัดแบบแข็ง

ควรใช้แปรงขัดหรือแผ่นน้ำไน้ฟองนุ่มๆ ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่พื้นผิวในขณะทำความสะอาด

- ควรใช้น้ำยาคำความสะอาดหรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง ไม่ทำร้ายพื้นผิวสุภัณฑ์

- ควรทำความสะอาดเพียงเช็ดออกเบาๆ ในบริเวณที่มีการใช้งานบ่อย

-

LIXIL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED WARRANTY

If inspection of this product, within a period warranty after purchasing, confirms that its defective under normal usein material or workmanship. We will repair or, at its option exchange the product of a similar model.

The warranty does not cover the following:

1. None any documentary evidences to show the period of warranty such as receipt, warranty card, etc.

2. Consequential or incidental damages.

3. Defects or damages arising from shipping, installation, alternation, accidents, misuse or lack of proper maintenance.

4. Postage or shipping costs incurred in returning products for repair or replacement under this warranty and any labor or other costs or removal or installation of products under this warranty.

5. A product discontinuous.

เงื่อนไขการรับประกัน

1. พนักงานชุดโบ้เสร็จ, ใบรับประกัน, หลักฐานอื่นที่จัดให้พนักงานตรวจสอบ โดยนับวันเชื้อษาเป็นสำคัญ บริษัทฯไม่สามารถประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว

2. การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานตามปกติ หากมีตำหนิ, ขาจัด, ใช้งานไม่ได้ในระยะประกัน บริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนและพาตัวสินค้าอื่นๆ หรือเทียบเท่า โดยไม่คิดมูลค่าของตัวสินค้า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ปัญหาดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ เฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้ง, การรื้อถอน, ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้า

3. ไม่รับประกันสินค้ารวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากขนส่ง, การติดตั้งไม่ถูกต้อง, การผูกถอน เนื่องจากสภาวะเคมีที่บำรุงรักษาไม่ถูกต้อง

4. กรณีที่สินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องทำการแจ้งเพื่อให้ลูกค้าทราบก่อนการดำเนินการใดๆ

5. รุนหรือสิทธิไม่ผลิตในปัจจุบัน ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังกล่าวนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Bangkok	1420 Room#210, 2nd floor, Building D, Crystal Design Center (CDC) Praditmanuthum Road, Khlongjari, Bangkok 10240 Tel : 0 2102 2222 Fax : 0 2102 2030 (8.00 am - 5.00 pm Monday-Friday)
Chiangmai	345/1 Moo 3, Thanon Outer Ring2 (Thanon Somphot Chiang Mai 700 P), Tambon San Phranet, Amphoe San Sai, Chiangmai 50210 Tel : 053 126196-7 Fax : 053 126196 (8.00 am - 5.00 pm Monday-Saturday)
Phuket	108/102 Moo 5, Thanon Chalermprakiat, Amphur Mueng, Phuket 83000 Tel : 076 261 636-7 Fax : 076 261 638 (8.00 am - 5.00 pm Monday-Saturday)
Pattaya	240/18-19 Moo 6, Thanon Sukhumvit, Amphur Banglamong, Chonburi 20150 Tel : 038 716710, 038 716820 Fax : 038 716663 (8.00 am - 5.00 pm Monday-Saturday)

กรุงเทพฯ	1420 ห้อง 210 ชั้น 2 อาคาร D โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ถนนปิ่นเกล้าเกษมสัน (เดิมถนนดอนเมือง) แขวงคลองจั่น เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2102 2222 นอ 2 โทรสาร 0 2102 2030 (จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.)
เชียงใหม่	345/1 หมู่ 3 ถนนรอบวงแหวน 2 อำเภอสุเมธภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50210 โทร. 053 126196-7 โทรสาร 053 126198 (จันทร์-เสาร์ 8.00 - 17.00 น.)
ภูเก็ต	108/102 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมือง อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000 โทร. 076 261 636-7 โทรสาร 076 261 638 (จันทร์-เสาร์ 8.00 - 17.00 น.)
พัตยา	240/18-19 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง อำเภอเมือง 20150 โทร. 038 716710, 038 716820 โทรสาร 038 716663 (จันทร์-เสาร์ 8.00 - 17.00 น.)

* ACCESSORIES

อุปกรณ์เพิ่มเติม
จัดจำหน่ายแยกชุด

