


CF-6801.101.50
IDS 单柄双控单孔面盆水嘴
IDS Single Hole Basin Faucet

CF-6802.101.50
IDS 单柄双控高脚面盆水嘴
IDS Single Hole Extended Basin Faucet

感谢您选购美标洁具-拥有百年优质水准的产品
为保证安装顺利, 请在进行安装前细阅以下说明


Design Solutions
by American Standard
美标

6 水嘴/排水器的使用



7 保养

* 用户在使用长时间后, 水嘴会有杂质堵塞或O环损坏的现象, 会影响水嘴的出水效果; 这样要进行清洗或更换O环; 如要更换零件或清洗水嘴内腔和清洗起泡器, 先把供水系统关闭, 然后参考图示步骤进行:



8 故障排除

故障	检查点	内容	处理办法
流量小	起泡器	检查是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	阀芯紧固螺丝	检查阀芯紧固螺丝是否被松开	紧固好阀芯螺丝
	各连接处	检查连接处是否未加垫片或垫片已损坏	加装垫片或更换新的垫片
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	供水管路	检查进水管是否连接正确	正确连接冷热供水管





安装者注意:
安装完成后, 请将此说明书留给用户。

American Standard
美标卫浴顾问 免费热线
800-820-3191
400-820-3191
www.americanstandard.com.cn

CF-6801.101.50
IDS 单柄双控单孔面盆水嘴
IDS Single Hole Basin Faucet

CF-6802.101.50
IDS 单柄双控高脚面盆水嘴
IDS Single Hole Extended Basin Faucet

安装/使用说明书
Installation & Operation Instructions



零配件明细			
序号	零件名称	数量	
		(A)	(B)
1	把手螺丝	1	1
2	孔塞	1	1
3	把手	1	1
4	顶盖	1	1
5	把手衬套	1	1
6	O环	1	1
7	阀芯紧固螺母	1	1
8	O环	1	1
9	阀芯	1	1
10	拉杆头	1	0
11	拉杆	1	0
12	出水体	1	0
13	起泡器	1	1
14	起泡器扳手	1	1
15	底部垫片	1	1
16	橡胶垫	1	0
17	马蹄铁	1	0
18	螺栓	1	0
19	紧固螺母	1	0
20	软管 (蓝色标记)	1	1
21	软管 (红色标记)	1	1
22	提拉式排水器	1	0
23	内六角扳手 (2.5mm)	1	1
24	出水体	0	1
25	加长铜管	0	1
26	垫圈	0	1
27	紧固板	0	1
28	波浪型金属垫片	0	1
29	紧固螺母	0	1
30	牙管	0	1
31	手压式排水器	0	1

* 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策, 并保留对其产品规格更改的权力, 届时, 恕不另行通知。
* 说明书仅供参考, 产品以实物为准。

