



Cảnh báo:

Không sử dụng bàn chải thép và chất tẩy rửa có tính ăn mòn cao như nước tẩy bồn cầu để vệ sinh nắp bàn cầu. Nếu làm như vậy, phần thép sẽ bị gỉ và phần mạ sẽ bị bong ra. Trong trường hợp nắp bàn cầu bị dính chất tẩy rửa này, vui lòng dùng nước sạch để vệ sinh ngay. Chỉ được sử dụng chất tẩy rửa trung tính (pH=5.5-7) (xà phòng, nước rửa tay, nước rửa bát,...) hoặc chỉ là nước để làm sạch và bảo dưỡng sản phẩm này.

Warning:

It is prohibited to use the steel brush and strongly corrosive cleanser for example toilet cleaner and porcelain cleaner to clean up the seat and cover. In this way, the stainless steel part will get rusty and the plating will be flaked off. In case the seat and cover are tainted with this corrosive cleanser, please clean up the seat and cover by water immediately

คำเตือน

ห้ามใช้แปรงเหล็กและน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำและน้ำยาทำความสะอาดกระเบื้องเพื่อทำความสะอาดเบาะนั่งและฝารอบ เช่นเดียวกันนี้ ชิ้นส่วนสแตนเลสจะเป็นสนิมและการชุบจะหลุดลอกออก ในกรณีที่เบาะนั่งและฝารอบเป็นน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน โปรดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดทันที

Perhatian:

Jangan menggunakan sikat baja dan pembersih yang sangat korosif contohnya cairan pembersih toilet dan porselen untuk membersihkan seat & cover. dalam situasi ini, bagian stainless steel akan berkarat dan pelapis akan terkelupas. Jika seat&cover terkena dengan pembersih yang korosif, segera bersihkan seat&cover segera mungkin dengan menggunakan air.